FOREVER
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

FOREVER GmbH • Robert-Bosch-Str. 43 • D-68542 Heddesheim
Phone: +49 (0) 62 03/ 930 20 - 0 • **Fax:** +49 (0) 62 03/930 20 - 40
E-mail: info@forever-ots.com • **Web: www.forever-ots.com**

Heißtransferanleitung

Anleitung zum Bedrucken von dunklen Textilien mit FOREVER Laser-Dark

für 100% Baumwolle

DRUCKEINSTELLUNGEN

FARBKOPIERER
Papiermodus: Siehe Liste auf der Rückseite
Bildmodus: Nicht Gespiegelt
Papiereinzug: Manuell

LASERDRUCKER
Papiermodus: Siehe Liste auf der Rückseite
Bildmodus: Nicht Gespiegelt
Papiereinzug: Manuell

EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	5 bar	maximal
TEMPERATUR	200° C	200° C
ZEIT	60 Sekunden	80 Sekunden

TRANSFER-VERARBEITUNG

- Drucken Sie das Motiv auf **FOREVER Laser-Dark** und schneiden Sie die Konturen aus. (Für freistehende Motive oder Schriftzüge benutzen Sie einen Plotter mit optischem Auge.)
- Ziehen Sie das Trägerpapier ab und platzieren Sie die Transferfolie auf dem T-Shirt.
- Decken Sie das Motiv mit 10 Blatt Normalpapier ab und pressen Sie für 20 Sekunden.
- Entfernen Sie die 10 Blatt Normalpapier und ziehen Sie die Übertragungsfolie sofort ab.
- Pressen Sie noch einmal mit **Glossy Finish** (Antistick) für 40 Sekunden und reiben Sie solange vorsichtig mit einem Tuch, bis der Druck abgekühlt ist. (Dadurch wird verhindert, dass Tonerreste am Silikonpapier haften bleiben.)
- Silikonpapier **Glossy Finish** (Antistick) abziehen.
- Ziehen Sie das T-Shirt etwas in die Breite, damit der Druck sich weicher anfühlt.

VERARBEITUNG VON SCHRIFTZÜGEN UND SCHWER ABZIEHBAREN VORLAGEN

- Entgittern Sie das Motiv und legen Sie das Übertragungspapier auf das Motiv. Reiben mit dem blauen Squeegee so lange, bis das Motiv auf dem Übertragungspapier haften bleibt und das Trägerpapier von **FOREVER Laser-Dark** abgezogen werden kann.
- Anschließend Motiv mit dem Übertragungspapier auf das Material legen, mit der 5 mm Silikonmatte (universal) abdecken und solange pressen bis das Temperaturmesser ca. 90°C anzeigt.
- Kalt werden lassen und das Übertragungspapier entfernen.
- Decken Sie das Motiv mit dem Silikonpapier **Glossy Finish** (Antistick) und 5 Blatt Normalpapier ab und pressen Sie erneut für 60 bzw. 80 Sekunden.

Bevor Sie Ihre ***Serienproduktion*** starten, empfehlen wir Ihnen bei ***allen Materialien Druck- und Waschtests*** durchzuführen.

WASCHANLEITUNG

- **Bis zu 40°C mit Feinwaschmittel von links waschbar.**

BÜGELN

- **Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken.**

ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS
ZUM BEIDSEITIGEN BEDRUCKEN VON TEXTILIEN:
T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, sollten Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird **nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt** und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.

HABEN SIE FRAGEN? Besuchen Sie unsere Website **www.forever-ots.com**
Klicken Sie auf Video, wählen Sie Ihr Transferpapier, Ihre Presse, das Produkt und schauen Sie sich den gewünschten Film an!

FOREVER
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

FOREVER GmbH • Robert-Bosch-Str. 43 • D-68542 Heddesheim
Phone: +49 (0) 62 03/ 930 20 - 0 • **Fax:** +49 (0) 62 03/930 20 - 40
E-mail: info@forever-ots.com • **Web: www.forever-ots.com**

DRUCKER KOMPATIBILITÄTSLISTE
FOREVER Laser-Dark

MARKE	MODEL	DRUCKEINSTELLUNG
CANON	CLC 200	SCHWERES PAPIER
	CLC 300-350	SCHWERES PAPIER
	CLC 500-550	SCHWERES PAPIER
	CP 600	NICHT GEEIGNET
	CLC 700	SCHWERES PAPIER
	CLC 800	SCHWERES PAPIER
	CLC 900-950	SCHWERES PAPIER
	CLC1000	SCHWERES PAPIER
	CLC1100	SCHWERES PAPIER
	CLC1130	SCHWERES PAPIER
	CLC1150	SCHWERES PAPIER
	CLC1160	SCHWERES PAPIER
	CLC1180	SCHWERES PAPIER
	CLC3200	SCHWERES PAPIER
	IRC 2880	SCHWERES PAPIER 1
	C1	SCHWERES PAPIER 2
DEVELOP	QC 2235+	KARTON 1
	QC 3101	KARTON 1
	ineo 450+	KARTON 1
	ineo 250+	KARTON 1
EPSON	Laser C 8500	NICHT GEEIGNET
	Laser C 8600	ETIKETTEN
	Aculaser C 1100	NICHT GEEIGNET
	AculaserC1900S	ETIKETTEN
HP	1500 L	SCHWERES PAPIER
	2500 L	SCHWERES PAPIER
	2550 L	ROUGH PAPER
	3500 N	KARTON
	4550	SCHWERES PAPIER
	3550	KARTON
	2600 N	TRANSPARENTFOLIE
	3600	KARTON
KYOCERA	FS-C5020N	ETIKETTEN
	KM-C2520	THICK PAPER/HEAVY 1
	KM-C2525E	THICK PAPER/HEAVY 1
	KM-C3225	THICK PAPER/HEAVY 1
	KM-C3232E	THICK PAPER/HEAVY 1
	KM-C4035E	THICK PAPER/HEAVY 1
LEXMARK	C912	SCHWERES PAPIER
RICOH	Aficio AP3800C	SCHWERES PAPIER
	Aficio 2228C	SCHWERES PAPIER
	Aficio C811	DICKES PAPIER 3
	Aficio CS510E	DICKES PAPIER 3
	Aficio DSC428	DICKES PAPIER
	Aficio CL4000DN	THICK 1
SHARP	MX2300N	SCHWERES PAPIER
TALLY	8004/81004	ETIKETTEN
	8008	ETIKETTEN
	8204	ETIKETTEN
	8006e	SCHWERES PAPIER

MARKE	MODEL	DRUCKEINSTELLUNG
MINOLTA	MagiColor 2	TRANSPARENTFOLIE
	BizhubC250/252	KARTON 1
	BizhubC350/351	KARTON 1
	BizhubC450/451	KARTON 1
	Bizhub Pro C500	NORMAL 256g
	CF 2002	KARTON 1
	CF 3102	KARTON 1 oder 2
	QMS 2200	THICK PAPER
	QMS 2300 DL	THICK STOCK
	QMS 2350	THICK STOCK
	MC 2400 W	ETIKETTEN
	QMS 6100 DL	SCHWERES PAPIER
	Bizhub C253	KARTON 1
	Bizhub C203	KARTON 1
	Bizhub C353	KARTON 1
NASHUATEC	DSC 328	SCHWERES PAPIER
	MPC2000	DICKES PAPIER 1
	MPC2500AD	DICKES PAPIER 1
	MPC2500e	DICKES PAPIER 1
	SPC 420DN	THICK 1
OKI	C 3100/3200	ETIKETTEN
	C 3300-3400	ETIKETTEN
	C 5200/5500	ETIKETTEN
	C 5600-5900	ETIKETT 2
	8600-8800	ETIKETT 2
	C 5200/5400	ETIKETTEN
	C 5700	GLÄNZEND
	C 9300/9500	ETIKETTEN
	C 9600	ETIKETTEN
	C 9800	ETIKETTEN
TOSHIBA	eStudio 211c	THICK 2
	eStudio 311c	THICK 2
	eStudio2500c	SPECIAL 1
	eStudio3500c	SPECIAL 1
	eStudio3510c	SPECIAL 1
UTAX	CDC1526D	NORMALES PAPIER
XANTE	600	SCHWERES PAPIER
	1200 PRO	SCHWERES PAPIER
	ILUMINA	ETIKETTEN
XEROX	DC 12	SCHWERES PAPIER
	DC 3535	NORMALES PAPIER
	Workcenter 3545	ETIKETTEN
	DC 50	SCHWERES PAPIER
	M 24	DÜNNES PAPIER
	Phaser 7400	DÜNNES PAPIER
	Phaser 7750	NORMALES PAPIER
	DC 240/250	SCHWERES PAPIER 1
	DC 1250	DICKES PAPIER

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website.

www.forever-ots.com

SILIKONÖL (Fixiereinheit)